



**Warnung**

Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Als funkbasierendes System ist es nicht zur Meldung von vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen zugelassen. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Kenntnis über den Inhalt der vollständigen **VarioRec6**-Anleitung LE243, verfügbar auf [www.lehmannweb.de](http://www.lehmannweb.de).

**Hinweis:** In dieser Übersicht wird der „**VarioRec6** Funkempfänger“, abgekürzt als „Funkempfänger“ oder „Empfänger“ bezeichnet. In dieser Kurzanleitung sind nur die wesentlichen Funktionen - ohne mögliche Störfälle - beschrieben.

**Funkempfänger in Betrieb nehmen und Funkruf empfangen**

**1** Empfänger einstecken  
Bei Netzteilversion

**2** Empfänger ist betriebsbereit  
grün

**3** Funkruf auslösen  
(Sender bereits eingelernt)

**4** Empfänger meldet und leitet den Ruf weiter  
1,5 s rot

**Einen Funksender einlernen**

Damit ein Funksender vom Rufempfänger erkannt wird, muss dieser am Funkempfänger eingelernt werden.

**1** Beim Einstecken die rechte Taste gedrückt halten  
Bei Netzteilversion\*

**2** Blinklicht grün  
Empfänger ist im Lernmodus

**3** Funkruf auslösen

**4** Blinklicht grün- / orange  
Der neue Funksender wurde erkannt

**5** Rechte Taste kurz drücken

**6** 1,5 s grün  
Der neue Funksender ist eingelernt

**7** Linke Taste lang drücken

**8** grün  
Empfänger ist wieder betriebsbereit

\*Version mit externer Spannungsversorgung bei gedrückter rechter Taste Steckernetzteil einstecken.

## Einen Funksender auslernen

Damit ein Funksender vom Funkempfänger nicht mehr erkannt wird, muss dieser am Funkempfänger wieder ausgelernt werden.

- Beim Einstecken die rechte Taste gedrückt halten  
Bei Netzteilversion
- Empfänger ist im Lernmodus  
Blinklicht grün
- Am auszulernenden Funksender Funkruf auslösen
- Der Funksender wurde erkannt  
Blinklicht grün / rot
- Rechte Taste kurz drücken
- Der Funksender ist ausgelernt  
1,5 s rot
- Linke Taste lang drücken
- Empfänger ist wieder betriebsbereit  
grün

## Meldungen des Funkempfängers

Wichtig: Diese Meldungen treten nur im Betriebszustand auf und weisen auf eine Störung / Fehler hin. Zum Löschen wird quittiert. Detailinformationen zur jeweiligen Meldung unbedingt in der vollständigen Anleitung LE 243 nachsehen.

Meldung	Anzeige	Maßnahme*	Meldung quittieren
Senderbatterie schwach	Blinklicht rot	Im Funksender die Batterie wechseln	<b>1</b> linke <b>oder</b> rechte Taste drücken
Tagesmeldung fehlt	Blinklicht grün	Funksender überprüfen	<b>2</b> grün
Vitalmeldung fehlt	Blinklicht grün/orange	Ursache der Nicht-Auslösung klären	Die Meldung ist gelöscht
Empfangsblockade (nur bei Sozialalarmfrequenz)	Blinklicht orange	Funkstörer in der Umgebung suchen	Der Empfänger ist wieder betriebsbereit
Systemfehler	Blinklicht grün/rot	Fehler im Funkempfänger oder der Anschaltung	
Statischer Ruf	Statisch rot	Am Funkempfänger zurückstellen	

